

Code128 轉組

同一個 128 碼，可以不同的方以予以編碼。藉著 A, B, C 三種不同編碼規則的互換($A \leftrightarrow B$, $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow C$)可擴大字元選擇的範圍，或者，也可縮短編碼的長度。

Code A 的字元:包含 ASCII 0~95 的字元與控制碼部分，以及一些 128 碼專用的字元，共計<103>個。

Code B 的字元:包含 ASCII 32~127 的字元，以及一些特殊的按鍵與轉換碼，共計<103>個。

Code C 的字元:支援數字(00~99)方面的編碼。

轉組表(Godex、Agrox 同 Datamax)

ASCII	CODE A	CODE B	CODE C	代表字元		
				Datamax	Tec	Zebra
96	FNC3	FNC3	-NA-	&A	>2	>2
97	FNC2	FNC2	-NA-	&B	>3	>3
98	SHIFT	SHIFT	-NA-	&C	>4	>4
99	CODE C	CODE C	-NA-	&D	>5	>5
100	CODE B	FNC4	CODE B	&E	>6	>6
101	FNC4	CODE A	CODE A	&F	>7	>7
102	FNC1	FNC1	FNC1	&G	>8	>8

起始碼轉組表(Godex、Agrox 同 Datamax)

ASCII	Type	代表字元		
		Datamax	Tec	Zebra
103	START CODE A(Numeric Pairs give Alpha/Numeric)	A	>7	>9
104	START CODE B(Normal Alpha/Numeric)	B	>6	>:
105	START CODE C(All Numeric 00-99)	C	>5	>;